EP Gruppe 8

7. Mai 2014

- Aufgabe 1
 - a)
- 2 Aufgabe 3
- 3 Aufgabe 4
 - b)


Schaltplan Messung der Spule


Schaltplan Messung des Kondesator


Schaltplan Messung des Widerstands

Gleichung zur Berechnung des komplexen Widerstands

$$Z = \frac{U}{I}(\cos\varphi + i\sin\phi) \tag{1}$$










Die 3 dB-Frequenzist die Frequenz, bei der die ausgehende Spannung der Schaltung auf $\frac{U_{ein}}{\sqrt{2}}$ abgefallen ist. Diese Messung liefert $f_g=1466.312710$ Hz.

Aufgabe 3










Ablesen ergibt für die Dämpfung einen Wert von ca. 20 dB/Dekade

AC-Modus des Oszilloskops




AC-Modus des Oszilloskops

Signal trug zusätzlich zur Sinus-Schwingung noch eine Dreiecksspannung mit sehr niedriger Frequenz (der Verlauf deutet sich hier leicht an, da die Sinus-Welle leicht geneigt ist Signal hat sich auf der Anzeige immer wieder leicht verschoben, es gab aber keine großen Probleme, es zu analysieren $f_{\rm sin}=51.9Hz$


$$U_0 = 94mV$$







zwischen Signal durch Hochpassfilter (gelb) und direkt in

AC-Modus des Oszilloskops



Mit dem AC-Modus aufgenommenes Signal AC-Modus schaltet einen Hochpass-Filter zwischen Signal und Oszilloskop, der tieffrequente Schwingingen aus dem Signal entfernt





Gesucht: Zeitkonstante $\tau=R\cdot C$ Sprungreaktion ist in diesem Fall der Entladevorgang des Kondensators, gegeben durch:


$$U(t) = U_0 * \exp(-\frac{t}{\tau}), \tau = \frac{1}{R \cdot C}$$
 (2)


Strategie: Setze $t=\tau\Rightarrow U(\tau)=U_0\cdot \exp(-1)$ und suche den Wert $\frac{U(t)}{U_0}=\frac{1}{e}$ in der Messtabelle:

$$t \approx 0.045s \tag{3}$$


Errechneter Wert:

$$\tau = R \cdot C = 10^{-7} \cdot 10^3 = 10^{-4} \tag{4}$$






Zweite Messung mit Widerstand in Reihe zur Spule



Zwei Peaks des Pulses



Zeitdifferenz zwischen den Peaks von 100ns




Das Signal benötigt Zeit um sich im Kabel auszubreiten. Am offenen Ende des Kabels baut sich eine Spannung auf, die dazu führt, dass das Signal wieder in die Gegenrichtung fließt.

 $\Rightarrow \Delta t$ ist die doppelte Laufzeit durch das Kabel


Geschwindigkeit: $\frac{20m}{100ns} = 200\frac{m}{s}$

Dämpfung des Reflektierten Signals durch Potentiometer (53.96 Ω) als Abschlusswiderstand



a)

Dämpfung des Reflektierten Signals durch 50Ω -Abschlusswiderstand (DMM Messung 49.62Ω)



a)



Reflektierendes Ende des Kabels in lila

